

1. Plaque chauffante
2. Verseuse avec couvercle
3. Interrupteur ON/OFF allumé
4. Indicateur niveau d'eau
5. Réservoir d'eau
6. Portefiltre rotatif
7. Panier portefiltre
8. Filtre permanent
9. Enrouleur cordon
10. Corps principal



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



## FRANÇAIS

### REMARQUES IMPORTANTES

Lire attentivement ces instructions Conservez-les pour de futures consultations.

- Avant de brancher l'appareil au secteur, vérifiez si la tension concorde bien avec celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. Il est obligatoire de disposer d'une prise de terre.

- Placer la cafetière sur une surface plane à l'écart du bord de la table ou du plan de travail pour éviter qu'elle tombe accidentellement par terre.

- La verseuse en verre a été spécialement fabriquée pour être utilisée avec cette cafetière. Ne pas utiliser la cafetière sur les plaques de cuisson ni dans les fours microondes. Ne pas poser la verseuse chaude sur une surface froide ou humide. Ne pas verser d'eau froide si la verseuse est chaude. Ne pas utiliser la verseuse si le verre est ébréché ou si la poignée est détachée.

- Cet appareil ne peut pas être utilisé par des personnes handicapées physiques ou mentales, souffrant de troubles sensoriels ou ne possédant pas d'expérience ni de connaissance relative à cet appareil si ce n'est sous la surveillance d'un adulte ou après avoir reçu les instructions requises. Il en est de même en ce qui concerne les enfants.

Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil

- Ne pas toucher les surfaces chaudes. Servez-vous des poignées et des boutons.

- Ne pas faire fonctionner l'appareil avec le cordon enroulé.

- Ne pas introduire l'appareil, la fiche ou le cordon de branchement dans l'eau.

- Retirer la fiche de la prise électrique si vous n'utilisez pas l'appareil, pour la pose des accessoires, pour le nettoyage et en cas de fonctionnement défectueux. Laisser refroidir l'appareil avant de le ranger, de retirer des accessoires et avant de le nettoyer.

- Pour éteindre la cafetière, placer l'interrupteur ON/OFF sur la position "0" et débranchez-la.

- Ne pas utiliser la cafetière à l'extérieur. Cet appareil convient uniquement à une utilisation domestique.

- Ne pas laisser pendre le cordon sur le bord de la table ou du plan de travail, tenir à l'écart des surfaces chaudes.

- Ne pas faire fonctionner l'appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés ou si vous remarquez qu'il ne fonctionne pas correctement.

- MISE EN GARDE Ne pas retirer le couvercle quand la cafetière fonctionne.

MISE EN GARDE Pour éviter tous risques d'incendie ou de chocs électriques, n'enlevez aucun couvercle. Cet appareil ne contient aucune pièce à manipuler par l'utilisateur. Les réparations et remplacements de cordon doivent être obligatoirement réalisés par un Service Technique Agréé.

- Cet appareil a été conçu pour une utilisation domestique uniquement. Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'extérieur.

- Pour éviter d'éventuels dangers, tout câble de branchement endommagé doit être remplacé par le fabricant, par un service technique agréé ou par un professionnel qualifié.

### UTILISATION

Avant d'utiliser la cafetière pour la première fois, laver tous les accessoires et utilisez-la sans café.

1. Remplir le réservoir d'eau froide. Les marques du niveau d'eau sont placées sur le côté gauche du réservoir. La quantité d'eau à verser ne doit pas être inférieure à deux tasses.

2. Placer le panier et le filtre dans le portefiltre. Verser une cuillère de café par tasse d'eau.

Note:

- Cette cafetière est à utiliser avec uniquement des filtres papier n° 1x4.

- Pour un bon fonctionnement de l'appareil, il est conseillé de ne pas utiliser de café moulu trop fin.

3. Placer le réservoir avec le couvercle sur la plaque, dérouler entièrement le cordon de branchement, brancher la cafetière et allumez-la.

### SYSTÈME STOP-GOUTTE

Possibilité de servir une tasse de café avant la fin du cycle de la préparation du café. En retirant la verseuse de la plaque, l'écoulement s'arrête provisoirement. Poser à nouveau la verseuse sur la plaque avant 20 secondes.

### ENTRETIEN & NETTOYAGE

Avant de la nettoyer, vérifier que la cafetière est débranchée et complètement froide. Après utilisation quotidienne de la cafetière, laver les parties démontables à l'eau savonneuse et passer un chiffon humide sur l'habillage extérieur. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ni d'objets métalliques.

Après nettoyage, bien essuyer l'appareil.

Pour un rangement facile, enrouler le cordon dans l'enrouleur placé derrière la cafetière.

### DÉTARTRAGE

Détartrer la cafetière dès qu'elle commencera à fournir trop de vapeur et quand le temps de préparation du café augmentera. Il est conseillé de détartrer la cafetière tous les deux mois.

- 1.? Poser la verseuse vide sur la plaque.

- 2.? Diluer trois tasses de vinaigre dans sept tasses d'eau et verser le mélange dans le réservoir.

- 3.? Allumer la cafetière pendant une minute. Éteignez-la et laissez reposer une demie-heure.

- 4.? Rallumer la cafetière et laisser couler le mélange d'eau et de vinaigre. Jeter ce mélange et nettoyer la verseuse.

- 5.? Pour éliminer les restes de vinaigre, préparer deux cycles de café mais avec de l'eau seulement.

### CONSEILS POUR L'ÉLIMINATION DE L'APPAREIL :



Nos produits sont fournis dans un emballage optimisé. Nos emballages sont fabriqués avec des matériaux non polluants et doivent être déposés au service local de collectes des déchets pour être ensuite réutilisés comme matières premières secondaires.

Avant d'éliminer un appareil électrique, il faudra le rendre inutilisable selon les dispositions légales en vigueur dans le pays. Renseignez-vous à ce sujet auprès de votre Mairie.



Cet appareil est étiqueté selon la Directive Européenne 2002/96/EG relative aux appareils électriques et électroniques hors d'usage (déchets électriques et électroniques - WEEE).

Ne pas jeter ce produit dans les déchets ménagers. Ce produit est à déposer dans un centre de collecte agréé pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

La loi établit les conditions en vigueur dans l'UE pour le retour et le recyclage des appareils électriques.

Renseignez-vous auprès de votre vendeur au sujet des moyens d'élimination actuellement disponibles.