

Vidange du camion Hydro-cureur



En fonction des déchets aspirés, il existe 3 solutions pour vidanger la cuve:

- ☛ la vidange par basculement ou bennage
- ☛ la vidange par refoulement (inversion de flux)
- ☛ la vidange par déplacement de la cloison (Dépotage)

Vidange par basculement ou par bennage

1) Enlever la bac à cailloux

2) Déverrouiller et rentrer le pare-chocs

3) Déverrouiller les verrins bloquant la porte arrière



Vidange par basculement ou par bennage

4) Benner la citerne

5) Respecter l'angle de bennage et s'assurer de la stabilité et de la planéité du sol.







NETTOYAGE
CUVÉ A FULL
04.67.76.78.79

ASSA

GO



Nous remercions
toute l'équipe de l'entreprise
« ASSAINISSEMENT 34 »
de sa précieuse collaboration
pour mener à bien notre mission de
professionnalisation
et d'intégration des jeunes
dans le secteur de l'assainissement

Sources:

- Véhicules « assainissement 34 »
- *Guide sécurité « SANITRA »*
- Site « *agrothèque.fr* »
- *Huwer*
- *INRS*